

Tato Bezpečnostní příručka obsahuje důležité pokyny, které je třeba dodržovat během instalace a údržby vybavení a baterií firmy APC. Je určena zákazníkům APC, kteří nastavují, instalují, přemísťují či provádějí údržbu vybavení APC.

Přečtěte si, pochopte a dodržujte VŠECHNY bezpečnostní pokyny v této příručce. Nedodržení bezpečnostních pokynů a varování může vést k poškození zařízení, vážnému úrazu nebo usmrcení.

Změny či úpravy této jednotky, které výslovně neschválí firma APC, mohou vést ke zrušení záruky.



VAROVÁNÍ! Všeobecná bezpečnost při manipulaci se zařízením

Připojení k napájecímu okruhu (síti) musí provést kvalifikovaný elektrikář.



<18 kg



18 - 32 kg



32 - 55 kg



>55 kg



VAROVÁNÍ! Bezpečnost při odpojování

- Jestliže má zařízení vnitřní zdroj energie (baterii), výstup může být pod napětím, i když je jednotka odpojena od zdroje napájení.
- K vybití jednotky UPS určené k zapojení do zásuvky stiskněte tlačítko nebo přepínač OFF, čímž jednotku vypnete. Odpojte jednotku UPS od zdroje elektrické energie. Odpojte externí baterie, jsou-li nainstalovány, a odpojte vnitřní baterii (viz Uživatelská příručka). Vybijte kondenzátory stisknutím tlačítka ON.
- K vybití permanentně zapojené jednotky UPS zásuvky stiskněte tlačítko nebo přepínač OFF, čímž jednotku vypnete. Vypněte síťový jistič, přes který je dodávána energie do jednotky UPS. Odpojte externí baterie, jsou-li nainstalovány, a odpojte vnitřní baterii (viz Uživatelská příručka).



VAROVÁNÍ! Bezpečnostní pokyny při práci na elektrických zařízeních

- Nepracujte sami v nebezpečných podmínkách.
- Silný proud ve vodivých materiálech může způsobit vážné popáleniny.
- Zkontrolujte stav napájecích kabelů, zástrček a zásuvek.
- Výměnu zástrčky UPS a instalaci zařízení s permanentním zapojením smí provádět pouze kvalifikovaný elektrotechnik.
- Nelze-li ověřit uzemnění, odpojte zařízení ze zásuvky síťového rozvodu a teprve poté instalujte či zapojte jiná zařízení. Napájecí kabel zapojte až po skončení všech připojovacích prací.
- Před odpojením zdroje se nedotýkejte žádných kovových konektorů.
- Zapojte zařízení do síťové zásuvky se třemi vodiči (dva póly plus zem). Zásuvka musí mít náležitou ochranu místního obvodu / hlavního rozvodu (pojistka nebo elektrický jistič). Připojení do jakéhokoliv jiného typu zásuvky může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem.
- Platí pouze pro modely 230 V: V souladu se směrnicí EMC pro výrobky prodávané v Evropě by neměly výstupní kabely připojené k jednotce UPS přesahovat délku 10 metrů.
- Při použití samostatné zemnicí svorky může svodový proud pro jednotku UPS typu A určenou k zapojení do zásuvky překročit hodnotu 3,5 mA.



VAROVÁNÍ! Bezpečnost při manipulaci s bateriemi

- Toto zařízení obsahuje potenciálně nebezpečná napětí. Nepokoušejte se o demontáž této jednotky. Jedinou výjimkou je jednotka UPS obsahující baterie. Postupy při výměně baterie jsou podrobně popsány v Uživatelské příručce. S výjimkou baterie tato jednotka neobsahuje žádné části opravitelné uživatelem. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.
- Baterie nevhazujte do ohně. Baterie mohou explodovat.
- Baterie neotvírejte ani jinak nepoškozujte. Obsahují elektrolyt, který je toxický a poškozuje pokožku a zrak.
- Aby nedošlo k poranění elektrickým proudem, sundejte si při výměně baterií náramkové hodinky a klenoty jako například prsteny. Používejte nářadí s izolovanou rukojetí.
- Baterie nahrazujte stejným typem a počtem baterií jako je typ a počet baterií původně nainstalovaných v zařízení.



Výměna a recyklace baterií

Informace o náhradních bateriových soupravách a recyklaci baterií obdržíte u svého prodejce nebo na internetové stránce APC na adrese www.apc.com.

Spotřebované baterie řádně recyklujte nebo je vraťte firmě APC v obalu od náhradních baterií.