

Disse sikkerhedsforskrifter indeholder vigtige oplysninger, som skal følges m

ved installation og vedligeholdelse af APC-udstyr og batterier. De er beregnet til APC-kunder, som klargør, installerer, flytter eller vedligeholder APC-udstyr.

**Læs, forstå og følg ALLE sikkerhedsanvisninger i denne vejledning. Følger man ikke sikkerhedsanvisningerne og advarslerne, kan det resultere i beskadigelse af udstyr, alvorlige personskader eller dødsfald.**

Hvis der foretages forandringer og ændringer til denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af APC, kan det betyde, at garantien bortfalder.



## ADVARSEL! Håndterings- og generel udstyrssikkerhed

Tilslutning til afgreningskredsløbet (lysnet) skal udføres af en autoriseret elektriker.



## ADVARSEL! Energiafledningssikkerhed

- Hvis UPS-enheden har en intern energikilde (batteri), kan udgangsstikket være strømførende, selvom enheden ikke er tilsluttet en stikkontakt.
- Fjern strømmen fra en UPS-enhed, der kan tilsluttes, ved at trykke på OFF-knappen eller -kontakten for at slukke for udstyret. Tag UPS-enheden ud af stikkontakten. Afmonter de eksterne batterier, hvis det er muligt, og afmonter det interne batteri (se brugervejledningen). Tryk på ON-knappen for at afbryde kondensatorerne.
- Fjern strømmen fra en UPS-enhed, der kan tilsluttes, ved at trykke på OFF-knappen eller -kontakten for at slukke for udstyret. Slå strømafbryderen, som leverer strøm til UPS-enheden, fra. Afmonter de eksterne batterier, hvis det er muligt, og afmonter det interne batteri (se brugervejledningen).



## ADVARSEL! Sikkerhedsforskrifter vedrørende strøm

- Arbejd ikke alene i farlige omgivelser.
- Kraftig strøm, der går gennem ledende materialer, kan give alvorlige forbrændinger.
- Kontrollér, at netledning, stik og fatning er i god stand.
- Brug uddannede serviceteknikere til at udskifte stikket på UPS-enheden (Uninterruptible Power Supply) og til at installere permanent forbundet udstyr.
- Gør følgende, hvis jordforbindelsen ikke kan kontrolleres: Afmonter udstyret fra stikket til ekstraudstyr, før du installerer eller tilslutter det til andet udstyr. Tilslut først netledningen, når alle andre ledninger er tilsluttet.
- Rør ikke metalstik, før strømmen er blevet afbrudt.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt med jord. Stikkontakten skal være tilsluttet bygningens net med tilhørende HFI-relæ. Forbindelse til andre typer stikkontakt kan medføre risiko for elektrisk stød.
- Kun 230 V-modeller: For at overholde EMC-direktivet for produkter, der sælges i Europa, må outputledninger, der er forbundet til UPS-enheden, ikke have en længde på mere end 10 meter.
- Afladningsstrøm for en Type A UPS-enhed, der kan tilsluttes, kan overstige 3,5 mA, når en separat jordforbindelse anvendes.



## ADVARSEL! Batterisikkerhed

- Udstyret kan indeholde farlig spænding. Forsøg ikke at skille enheden ad. Den eneste undtagelse er en UPS-enhed med batterier. Der er flere oplysninger om udskiftning af batterier i brugervejledningen. Bortset fra batteriet indeholder enheden ingen dele, der skal efterses af brugeren. Reparationer må kun udføres af uddannet servicepersonale.
- Batterier må ikke brændes. Batterierne kan eksplodere.
- Batterierne må hverken åbnes eller ødelægges. De indeholder en elektrolyt, der er giftig og skadelig for hud og øjne.
- Undgå elektrisk stød: Tag armbåndsurs og smykker, f.eks. ringe, af, når du udskifter batterierne. Brug værktøj med isolerede håndtag.
- Udskift batterierne med batterier af samme nummer og type som de batterier, der oprindeligt var installeret i udstyret.



## Udskiftning og genbrug af batterier

Kontakt forhandleren eller APC-Web-stedet, [www.apc.com](http://www.apc.com) for at få oplysninger om værktøjssæt til brug ved udskiftning af batterier og om genbrug af batterier.

**Sørg for at indlevere brugte batterier på en genbrugsstation, eller send dem til APC i emballagen fra det nye batteri.**