

# Biztonsági tudnivalók— ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT

Ez a biztonsági tájékoztató fontos utasításokat tartalmaz, amelyeket az APC-készülékek és akkumulátorok üzembe helyezése és karbantartása során követni kell. A tájékoztatót az APC-készülékeket üzembe helyező, beállító, másik helyszínre áttelepítő vagy azokat karbantartó vásárlóinknak szántuk.

**Olvassa el, értelmetse és kövesse az útmutatóban található ÖSSZES utasítást. Az utasítások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása a berendezés sérüléséhez, súlyos testi sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet.**

**A tápegységen az APC kifejezett jóváhagyása nélkül végrehajtott módosítások, illetve változtatások érvényteleníthetik a garanciát.**



## FIGYELMEZTETÉS! Kezelési és általános biztonsági előírások

Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatást képzett villanyszerelővel végeztesse el.



<18 kg  
(<40 lb)



18-32 kg  
(40-70 lb)



32-55 kg  
(70-120 lb)



>55 kg  
(>120 lb)



## FIGYELMEZTETÉS! Áramtalanítással kapcsolatos biztonsági előírások

- Ha a berendezés belső energiaforrással (akkumulátorral) működik, a kimenet feszültség alatt lehet akkor is, ha a készülék nem csatlakozik hálózati aljzathoz.
- A dugaljzatba csatlakoztatható szünetmentes tápegység áramtalanításához nyomja meg a KI gombot vagy kapcsolja ki a berendezést. Húzza ki a szünetmentes tápegység kábelét a hálózati aljzathoz. Ha vannak külső akkumulátorok, szüntesse meg a csatlakozásukat, és kösse ki a belső akkumulátort (lásd a felhasználói kézikönyvet). Nyomja meg a BE gombot a kondenzátorok áramtalanításához.
- Az állandó kábelezésű szünetmentes tápegység áramtalanításához nyomja meg a KI gombot vagy kapcsolja ki a berendezést. Kapcsolja le a hálózati áramkört megszakítót, amely árammal látja el a szünetmentes tápegységet. Ha vannak külső akkumulátorok, szüntesse meg a csatlakozásukat, és kösse ki a belső akkumulátort (lásd a felhasználói kézikönyvet).



## FIGYELMEZTETÉS! Elektromos biztonság

- Ne dolgozzon egyedül veszélyes munkakörülmények között.
- A vezetőképes anyagokon keresztül áthaladó nagyerősségű áram súlyos égési sérüléseket okozhat.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel(ek), dugasz(ok) és aljzatok jó állapotban vannak.
- A tápegység dugaszának kicserélését, illetve az állandó kábelezésű berendezés üzembe helyezését végeztesse el szakképzett technikussal.
- Ha a földelés nem ellenőrizhető, húzza ki a berendezést a hálózati csatlakozóaljzathoz, mielőtt üzembe helyezné vagy egy másik készülékhez csatlakoztatná. A tápkábelt csak akkor csatlakoztassa újból, amikor már minden más csatlakoztatás kész.
- Áramtalanítás előtt ne nyúljon a fémcsatlakozókhoz.
- Csatlakoztassa a berendezést háromeres váltóáramú kimenethez (két pólus plusz földelés). A foglalat legyen megfelelő fő- vagy aláramkörti védelemhez kötve (biztosítékhoz vagy megszakítóhoz). Bármilyen más foglalthoz való csatlakoztatás áramütés veszélyével járhat.
- Csak a 230V-os modellek esetén: Az Európában értékesített termékekről szóló EMC irányelvnek megfelelően a tápegységhez csatolt vezeték hossza nem haladhatja meg a 10 métert.
- A dugaljzatba csatlakoztatható A típusú szünetmentes tápegység szivárgási árama meghaladhatja a 3,5 mA-t, amennyiben különálló földelőkapcsolót használnak.



## FIGYELMEZTETÉS! Akkumulátorokra vonatkozó biztonsági tudnivalók

- A berendezés belsejében veszélyes feszültség van. Ne próbálja szétszerelni a készüléket. Egyetlen kivétel az akkumulátor cseréjére vonatkozik. Az akkumulátor kicserélése megengedett az alábbi leírás alapján. Az akkutelepeken kívül a készülék nem tartalmaz más, a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. A javításokat bízva gyárilag kiképzett szakemberekre.
- Az akkumulátorokat ne dobja tűzbe. Az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne nyissa ki, ne csonkítsa meg az akkumulátorokat. Mérgező, a bőrre és a szemre ártalmas elektrolitot tartalmaznak.
- A személyi sérülések elkerülése érdekében az akkumulátor cseréjekor vegye le karóráját és gyűrűjét. Szigetelt nyelű szerszámokkal dolgozzon.
- Az akkumulátorok kicserélésekor a berendezésbe eredetileg beszerelt típusú és számú akkumulátort vagy akkumulátorcsomagot kell használni.



## Az akkumulátorok cseréje és újrahasznosítása

Az akkumulátorok cseréjére és újrahasznosítására vonatkozó információkért forduljon a viszonteladóhoz vagy látogassa meg az APC webhelyét [www.apc.com](http://www.apc.com) címen.

**Az elhasznált akkumulátorokat szállítsa el egy újrahasznosító üzembe, vagy küldje el az APC-nek a csereakkumulátorok csomagolásában.**